

MANUAL DEL USUARIO

AMERICAN
PRO

www.americanpro-audio.com



Lea el presente manual antes de poner en funcionamiento el equipo.

TEC LED SERIES

partirí TEC

partriTEC

La ventaja del producto **partriTEC** es evidente: equivale a 54 piezas de lámparas LED de 1 W (RGB), su operación es mucho más sencilla, ofrece una mezcla de colores bien definida y permite lograr efectos luminosos brillantes, coloridos y dinámicos. Se puede utilizar en diferentes ambientes, tales como salas de entretenimiento, clubes y escenarios. Lea atentamente este manual antes de operar la unidad.

A. ESPECIFICACIONES:

1. Peso: 2,6 kg
2. Dimensiones: 31×23×23 cm
3. Potencia de entrada: CA 220V~, 50 Hz
4. Voltaje: 65 W
5. Lámparas LED: 24 piezas tri-3W/ 18 piezas tri-3W
6. Ángulo de radiación de lámparas LED: 40 grados.
7. Tomacorrientes: XLR hembra de 3 PINS y XLR macho de 3 PINS
8. Micrófono incorporado
9. Modos: programas incorporados, auto-run, activación por sonido, DMX y M/S.

B. OPERACIÓN:

Luego de encender la unidad, presione la tecla "MODE" para acceder al menú principal, compuesto de las siguientes opciones de modo: programas incorporados, auto-run, DMX, slave y activación por sonido.

Utilice la tecla "SETUP" para configurar las especificaciones correspondientes al modo actual.

Utilice la tecla "UP" para aumentar el valor de la especificación que se muestra en pantalla.

Utilice la tecla "DOWN" para disminuir el valor de la especificación que se muestra en pantalla.

Programas incorporados: podrá optar por operar los programas incorporados.

Auto-run: podrá optar por operar los programas incorporados sucesivamente en un loop continuo.

Modo DMX: utilice el controlador DMX para controlar este modo.

Modo slave: en este modo, los proyectores funcionarán en forma sincronizada con los proyectores que se encuentran en modo master.

Modo sonido: activación por sonido.

1. Modo de programas incorporados

Gracias a la lámpara LED PAR64 de 3 W, podrá seleccionar 7 programas incorporados diferentes.

Presione la tecla "MODE". La opción (Pr01) indica que podrá seleccionar uno de los 7 programas incorporados mediante las teclas "UP" y "DOWN".

En la opción Pr01, para colores estáticos, presione la tecla "SETUP" por primera vez. Se mostrará la leyenda 7rGb.

Luego, seleccione 7 colores estáticos diferentes mediante las teclas "UP" y "DOWN". Presione la tecla "SETUP" por segunda/tercera/cuarta vez: se mostrarán las leyendas r255/G255/b255, respectivamente. Utilice las teclas "UP" y "DOWN" para seleccionar los diferentes grados de colores. Presione la tecla "SETUP" por quinta vez: se mostrará la opción FS00, donde podrá configurar la frecuencia de destellos.

La función Pr02 se utiliza para la decoloración de los 7 colores; la función Pr03, para el salteo de colores; la función Pr04, para efecto dream de colores; la función Pr05, solo para decoloración del color rojo; la función Pr06, para la decoloración del color verde solamente, y la función Pr07 se utiliza solo para la decoloración del color azul. Utilice las teclas "UP" y "DOWN" para configurar la velocidad y la frecuencia de los destellos en operación.

2. Modo auto-run

Presione la tecla "MODE". En la función (AUTO), presione la tecla "SETUP" por primera/segunda/tercera vez: se mostrarán las leyendas SP00/FS00/Fd00, respectivamente. Luego, utilice las teclas "UP" y "DOWN" para configurar los valores de velocidad, frecuencia de destellos y velocidad de decoloración.

3. Modo DMX

Podrá controlar los dispositivos en forma individual mediante el controlador DMX. Presione la tecla "MODE" hasta que se muestre la opción (d.001) (modo DMX). Utilice las teclas "UP" y "DOWN" para configurar el valor de DMX. Al presionar la tecla "SETUP", se mostrará la opción (d-P1) o (d-P2). Puede seleccionar diferentes modos DMX mediante las teclas "UP" y "DOWN".

DMX Modo 1 : d-P1

CH1	CH2	CH3	CH4	CH5
R	G	B	RGB dimming	Flash
OFF	OFF	OFF	OFF	1-5 no use
0-255 R dimming	0-255 G dimming	0-255 B dimming	0-255 RGB dimming	6-255 (slow-fast) Flash

DMX Modo 1: d-P2

CH1			CH2	CH3
NO.	DMX value	FUNCTION	SPEED	FLASH
1	0--35	PROGRAM01 7color fading	SPEED 0—255	FLASH 0—255
2	36--71	PROGRAM02 7color jump		
3	72--107	PROGRAM03 color dreaming		
4	108--143	PROGRAM04 red fading		
5	144--179	PROGRAM05 green fading		
6	180--215	PROGRAM06 blue fading		
7	216--255	Sound active	Sensitivity 0--255	

4. Modo slave

Presione la tecla "MODE" y seleccione la opción (SLAv) para operar en este modo.

5. Modo de activación por sonido

Presione la tecla "MODE" para seleccionar la opción de activación por sonido (SU31).

Presione la tecla "SETUP".

Utilice las teclas "UP" y "DOWN" para ajustar la sensibilidad.

Valores de sensibilidad: SO01-SO31.

